


OPTONICA


BEDIENUNGSANLEITUNG

Die Bedienungsanleitung gilt für folgende Leuchtenmodelle mit einem Druckknopf:



Installation

1




Schalten Sie den Strom ab

2



Vergewissern Sie sich, dass die Schiene mittels geeigneter Spannung betrieben wird. Setzen Sie die Leuchte in die Schiene.


Wenn Sie nach der Installation ein Klickgeräusch hören, prüfen Sie bitte, ob die Lampe fest und bündig in der Schiene sitzt. Sollte die Leuchte aus der Schiene hervorstehen, bauen Sie die Leuchte aus und installieren Sie diese bitte erneut.



3




Bitte stellen Sie sicher, dass die Leuchte bündig mit der Schiene abschließt.




Schalten Sie den Strom ein

Deinstallation


1



Schalten Sie den Strom aus. Nutzen Sie den Druckknopf, um das Ende der Leuchte zu neigen und anschließend mit der Hand herauszuziehen.



Schalten Sie den Strom ab



IP20




IMPORTEUR: Prima Group 2004 LTD, Bulgaria, 1784
Sofia, Mladost 1, bl. 144, Erdgeschoss;
Tel.: +359 2 988 45 72;

OPTONICA


USER MANUAL

This user manual is applicable to the following lamp models which have button.



Install

1




Turn Off the Power

2




Insert the lamp into the track.
If you hear a "click" sound after the lamp is installed,
please check whether the lamp is firm and completely flush
with the track. If there is any protrusion,
please disassemble the lamp and reinstall it after checking.



3




Please check whether the module
fits the track completely and there
is no protrusion




Turn On the Power

Uninstall


1



Use the hook to hook up the end of the module and
pull it out with your hands



Turn Off the Power



CE



IP20



IMPORTER: Prima Group 2004 LTD, Bulgaria, 1784 Sofia,
Mladost 1, bl. 144, Ground Floor; Phone: +359 2 988 45 72;